

Při první instalaci a výměně baterií je třeba změnit kód vysílače z 085 na jiný (doporučujeme nad 200).

Typ 2005 TX+

Přijímač vyndat ze zásuvky

na termostatu podržet tlačítko PROG#

naskočí číslo 085 - to je dáno od výroby, další podržením tlačítka PROG# se nám začne toto číslo měnit

nastavme si nějaký kód o kterém víme že není v dosahu a nebude nám termostat rušit

kód nám na display vydrží asi 10 sekund

vraťme přijímač do zásuvky a na termostatu potvrdíme kód tlačítkem OK

při správném spárování 5x oranžově problikne pravá dioda.

Potvrzení kódu by mělo proběhnout v co nejkratším intervalu po vložení přijímače do zásuvky.

Typ 2020 TX+

Přijímač vyndat ze zásuvky

na termostatu podržet tlačítka RETURN + MAN

naskočí číslo 085 - to je dáno od výroby, tlačítka ^ a ˇ nastavte požadovaný kód

nastavme si nějaký kód o kterém víme že není v dosahu a nebude nám termostat rušit

kód nám na display vydrží asi 10 sekund

vraťme přijímač do zásuvky a na termostatu potvrdíme kód tlačítkem RETURN

při správném spárování 5x oranžově problikne pravá dioda.

Potvrzení kódu by mělo proběhnout v co nejkratším intervalu po vložení přijímače do zásuvky.

Typ 2005 RTH / 2020 RTH

Z termostatu vyndat baterie, počkat až hodnoty na displeji zcela zmizí.

Párování nového zařízení s přijímačem je iniciováno stisknutím levého mikrospínače párování (otvor pod zeleným trojúhelníkem) na přijímači a přidržením po dobu nejméně 2 sekund, dokud nezačne dioda blikat zeleně, následně mikrospínač můžete uvolnit.

Do termostatu vložit baterie, dojde k vyslání párovacího signálu. Pokud bylo párování úspěšné, přestane po vložení baterií blikat zelená dioda.

Typ 2025 RTH / 2030 RTH / 200 RTH / T-1 RTH:

U posledních modelů s přijímačem RTH je nutné uvést přijímač do režimu párování: Párování nového zařízení s přijímačem je zahájeno stisknutím levého mikrospínače párování (otvor pod zeleným trojúhelníkem) na přijímači a přidržením po dobu nejméně 3 sekund, dokud nezačne dioda blikat zeleně, následně mikrospínač můžete uvolnit.

Na termostatu 2025 RTH/ 2030 RTH podržet tlačítko PROG po dobu cca 4 sekund, zobrazí se symbol signálu, následně uvolnit, přijímač přestane blikat-je spárováno. V případě T-1 RTH se podrží mikrospínač na zadní straně termostatu. U modelu 200 RTH nutné podržet současně symbol „šipka“ + tlačítko „OK“ po dobu alespoň 6 sekund.

Typ TYBOX 810/811 (Tybox 137: stejný postup, ale bez bodu 7!!!)

1/ Přijímač musí být připojen k napájení.

2/ Kolečkem na termostatu zvolit ikonu VYPNUTÍ (zcela vlevo).

3/ Podržet 4. tlačítko (i) po dobu 5 vteřin, objeví se servisní menu.

4/ Podržet 4. tlačítko (R) po dobu 5 vteřin, objeví se nápis INIT

5/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK)

6/ Krátce stisknout 4. tlačítko (R), objeví se r-01 (0)

7/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), objeví se r-02 (0)

8/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), objeví se rAd

9/ Na přijímači podržet tlačítko pro nastavení komunikace, dokud nezačne blikat ikona indikace vytápění.

10/ Na termostatu stisknout krátce 4. tlačítko (i), vyšle párovací signál, objeví se číslo 1

11/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), párování je dokončeno, vyzkoušet manuální režim sepnutí.

Používejte zásadně alkalické baterie.